



**Руководство пользователя
по управлению экранным меню**

OPTIMUS IB-662



Спецификация

- 1/3" CCD Super Had II
- Разрешение 600ТВЛ
- D-WDR
- Внешние регулировки зума и фокусировки
- Антивандальный корпус, класс IP66



Разрешение	600ТВЛ
Чувствительный элемент	Цв.1/3" CCD Super Had II
Объектив	6-22 мм варифокальный с автодиафрагмой
Эффективное количество пикселей	752 (H) x 582 (V)
Чувствительность	Цв.режим: 0,1Лк, Ч/б режим: 0,01Лк
Баланс белого	Ручной / ATW1 / ATW2 / AWC->SET / ANTI.CRL
Затвор	От 1/50 до 1/100,000 сек.
Режим День/ночь	Авто/Цветной/Черно-белый/Внешний
D-WDR	Выкл. / Вкл.
DNR	Выкл. / Вкл.
Экранное меню	Управление с помощью джойстика
Smart IR	Да
Детекция по движению	Выкл. / Вкл. (4 зоны)
Приватные зоны	Выкл. / Вкл. (8 зон)
ИК- подсветка	2 супермощных ИК-диода с рассеивающей линзой (дальность до 60м)
Зеркало	Выкл / Вкл
Рабочая температура	от -30°C до +50°C
Питание	DC 12V (650mA при включенной ИК-подсветке)
Размер	271.84x119.01x120.12 мм
Масса	820 гр
Цвет	Серый

Руководство по настройке экранного меню

Для входа в главное меню нажмите центральную кнопку. Используйте кнопки “UP” (“Вверх”) и “DOWN” (“Вниз”) для выбора необходимых пунктов меню. Нажмите “LEFT” (“Влево”) либо “RIGHT” (“Вправо”) для изменения параметров. Нажмите повторно центральную кнопку для перехода в подменю выбранного пункта.

The main menu: Главное меню

SETUP MANU	
LENS	MANUAL
SHUTTER/AGC	AUTO ✓
WHITE BAL	PUSH
BACKLIGHT	OFF
PICT ADJUST	✓
ATR	OFF
MOTION DET	ON ✓
NEXT	✓
EIXT	✓
	SAVE ALL

SETUP MANU	
PRIVACY	OFF
DAY/NIGHT	AUTO ✓
NR	✓
CAMERA ID	OFF
SYNC	INT
LANGUAGE	ENGLISH
CAMERA RESET	
BACK	✓
EIXT	✓
	SAVE ALL

MANUAL SETUP	
MODE	SHUT+AGC
SHUTTER	1/50-1/10000
AGC	6.00
RETURN	✓

LENS (Lens settings): Настройки объектива

Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в подменю нажмите центральную кнопку.

AUTO IRIS	
TYPE	DC/VIDEO
MODE	AUTO/OPEN/CLOSE
SPEED	0-255
RETURN	✓

SHUTTER/AGC: Автоматическая регулировка усиления

Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в подменю нажмите центральную кнопку.

AUTO SETUP	
HIGH LUMINANCE	
MODE	SHUT+AUTO IRIS
BRIGHTNESS	0-255
LOW LUMINANCE	
MODE	AGC
BRIGHTNESS	X0.50
RETURN	✓

WHITE BAL: Баланс белого

Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в подменю нажмите центральную кнопку.

```

USER1 WB
B-GAIN  0~255
R-GAIN  0~255
RETURN  ✓
    
```

```

USER2 WB
B-GAIN  0~255
R-GAIN  0~255
RETURN  ✓
    
```

```

MANUAL WB
LEVEL   0~255
RETURN  ✓
    
```

```

ATW
SPEED   0~255
DELAY   0~255
ATW FRAME X0.50~X2.00
ENVIRONMENT INDOOR/OUTDOOR
RETURN  ✓
    
```

PICT ADJUST: Настройка изображения

Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в подменю нажмите центральную кнопку.

```

PICT ADJUST
MIRROR    OFF/ON
BRIGHTNESS 0~255
CONTRAST  0~255
SHARPNESS 0~255
HUE       0~255
GAIN      0~255
RETURN    ✓
    
```

ATR: Адаптивная коррекция полутонов

Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в подменю нажмите центральную кнопку.

```

ATR
LUMINACE MID/HIGH/LOW
CONTRAST MID/MIDHIGH/HIGH/LOW/MIDLOW
RETURN  ✓
    
```

MOTION DET: Детекция движения

Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в подменю нажмите центральную кнопку.

```

MOTION DET
DETECT SENSE 0~128
BLOCK DISP   OFF/ON/ENABLE✓
MONITOR AREA OFF/ON
AREA SEL     1/4 - 4/4
TOP          0~288
BOTTOM      0~288
LEFT        0~468
RIGHT       0~468
RETURN      ✓
    
```

PRIVACY: Скрытые области

Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в подменю нажмите центральную кнопку.

```

PRIVACY
AREA SEL  1/4 - 4/4
TOP       0-288
BOTTOM   0-288
LEFT     0-468
RIGHT    0-468
COLOR    1-8
TRANSP   0.00-1.00
MOSAIC   ON/OFF
RETURN ✓
    
```

DAY/NIGHT: Режим День/Ночь

Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в подменю нажмите центральную кнопку.

```

DAY/NIGHT
BURST      OFF
DELAY CNT  0-255
DAY→NIGHT 0-255
NIGHT→DAY 0-255
RETURN ✓
    
```

```

B/W
BURST      OFF
RETURN ✓
    
```

NR: Подавление шума

Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в подменю нажмите центральную кнопку

```

NR
NR MODE    Y/C
Y LEVEL    0-15
C LEVEL    0-15
RETURN ✓
    
```

CAMERA ID: Идентификационный номер камеры

Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в подменю нажмите центральную кнопку.

```

CAMERA ID
CAMERA
ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUW
XYZ0123456789-!@#$%&*
_~`.,;:<=>?@!^*.x+/-
CHR1 CHR2
←→↑↓ CLR POS ✓
RETURN ✓
    
```

LANGUAGE: Язык

Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора языка.

```

LANGUAGE
CHINESE/ENGLISH
JAPANESE/GERMAN
FRENCH/PORTUGUESE
SPANISH/RUSSIAN
    
```